Rg. 16 Filetti

COSTRUZIONI MECCANICHE GRAZIOLI S. p. A. 20141 MILANO - VIA DE SANCTIS 106 - Tel. 8463041 (5 lines ric. aut.)

GECZICII

DANIA 180

ISTRUZIONI PER USO
E MANUTENZIONE
DEL TORNIO
MODELLO DANIA 180

indice

TESTO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE		11.000						(0)	PAGINA	2
TRASPORTO E SOLLEVAMENTO				QV.	7		10		PAGINA	3
PIAZZAMENTO E LIVELLAMENTO			10	48	14		532	8	PAGINA	4
ORGANI DI MANOVRA			*	60	84	88		300	PAGINA	5
COLLEGAMENTO ELETTRICO		0000		•12		*		100	PAGINA	6
MESSA IN MOTO		•					1		PAGINA	7
LUBRIFICAZIONE	9				3	01			PAGINA	8-9-10
REGISTRAZIONE SUPPORTI DEL MANDRINO	1000	-40	+	200	34	20	250	-	PAGINA	11
REGISTRAZIONE FRIZIONI DEL CAMBIO .				60		**			PAGINA	12
FRENO ELETTROMAGNETICO									PAGINA	12
SPINA DI SICUREZZA DEI RUOTISMI PER	FILE	TTA	RE		10		1	-	PAGINA	13
REGISTRAZIONE VITE MADRE E CHIOCCIOLA		9.0		33	93	2.5	78	100	PAGINA	13
REGISTRAZIONE DEL CARRO E SLITTE .	*				*	*			PAGINA	14
VITI DI TRASPORTO									PAGINA	14
REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIE	1		÷ :		100	3			PAGINA	15
ALLINEAMENTO ASSE MANDRINO			¥	10					PAGINA	15
RUOTISMI ED ESECUZIONI POSSIBILI FILETI	TATI	URE			625	*3	-		PAGINA	16
ESECUZIONE PASSI NORMALI								+	PAGINA	16
ESECUZIONE PASSI SPECIALI									PAGINA	16
ESECUZIONE PASSI SPECIALI LUNGHI .							3	9	PAGINA	17
FILETTATURE MULTIPLE	343	040	. :	40		200		23	PAGINA	18
INCONVENIENTI E LORO ELIMINAZIONE .	:400								PAGINA	19
PEZZI DI RICAMBIO				• 11					PAGINA	20
THE STATE OF THE S										1770

TAVOLE

DIMENSIONI NASO MANDRINO	
MISURE DEI DIAMETRI DI TORNITURA AMMISSIBILI TAVOLA	2
TAVOLE TARGHE	3-4-5-6-7
SOLLEVAMENTO	8
PIAZZAMENTO E MISURE DI INGOMBRO TAVOLA	9
ORGANI DI MANOVRA	10
COLLEGAMENTI ELETTRICI	11-11/B
LUBRIFICAZIONE	12-13
	14-15-16-17
REGISTRAZIONE FRIZIONI DEL CAMBIO	14
FRENO ELETTROMAGNETICO	14
SPINA DI SICUREZZA DEI RUOTISMI PER FILETTARE TAVOLA	18
REGISTRAZIONE VITE MADRE E CHIOCCIOLA TAVOLA	18
DISEGNI GREMBIALE	19-20
REGISTRAZIONE DEL CARRO E SLITTE	21
VITI DI TRASPORTO TAVOLA	21
REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIE	22

I DATI TECNICI ED I DISEGNI CONTENUTI IN QUESTO LIBRETTO NON SONO IMPEGNATIVI E POTRANNO ESSERE DA NOI VARIATI PARZIALMENTE O TOTALMENTE PER PERFEZIONAMENTI RITENUTI OPPORTUNI.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

DIMENSION	1												
	Altezza punte sul ba	anco	20.00	35	32		53	.12	100		100	mm	180
	Distanza fra le punte		4	97						8		mm	1000/1500
	Larghezza del banco					26		-				mm	300
	Massimo Ø a tornire				0.0				1000			mm	360
	The state of the s	sul carr	о.									mm	214
		sulle lu	nette		3	1	1	-	1			mm	110
INCAVO													
	Larghezza dell'incavo			.*1	10.9	(*)	(30)	*	V)63			mm	240
	Larghezza utile dava								0.00			mm	120
	Massimo diametro	ammissib	ile .			-	13.5		1			mm	550
MANDRINO													
	Naso del mandrino	4 - 2	ei (*	*	*	*		*			*:		CAM LOCK 6"
	Foro del mandrino .	EW Mar	1982	-	1.7					7		mm	-52
	Cono del mandrino	Conicità	1/20	10	114		5	•	(/47)	4		mm	57
CONTROPU	NTA												
CONTROPO	William P.	230										72012	
Mr.	Diametro del cannotte	0			*	*		*	7.01	*	15	mm	60
	Corsa del cannotto		1 7	**				7	190	1	1	mm	150
	Cono del cannotto					•						Morse	4
SLITTE													
BOUND TO SERVE	Corsa slitta trasversa	olo										mm	200
	Corsa slitta portaute		* 25					*	25.2		- 53	mm	125
	outure pottanto		01. 10	10.	94.55	- 60	(140)	0.0	27.7	9.5	7.5	3000	0.77
VELOCITA'	DI ROTAZIONE D	EL MA	NDR	NO									
	Velocità			100						٠.	20	N.	24
	Giri/1"	** **		200				*			*00		20 - 26 - 34 - 44
	1700 Bell 100 Br 10												57 - 74 - 80 - 96
													105 - 125 - 138
													178 - 230 - 300
													330 - 380 - 425
	3 11 11 11 11												500 -560 - 720
													935 - 1200 - 1560
	4												2000
AVANZAME	NTI												
	Avanzamenti longitud	dinali e	trasve	rsali		7	5.3	72	22	4	10	N.	72
	Gamma avanzamenti	longitudi	nali		0.00			20				mm/giro	0,05 ÷ 1,15
	Gamma avanzamenti	trasversa	ii .	*		*		15		*	•	mm/giro	0,025 ÷ 0,57
FILETTATU													
	Passo della vite ma	idre .							+		*	mm	6
	Filetti metrici					38	¥:		•		*	mm	da 0,25 a 28
	Filetti Whitworth .				6.55	*		*	•0	22	- 33	spire	
- A	Filetti modulari .					٠			•			Mod.	da 0,25 a 14
	Filetti D.P				•:		#1					da	224 a 2
COMANDI		19											
COMMINDI	Market antonion to											HP	5,5
	Motore asincrono tri Elettropompa centri	luos per	mand	ino	•	-	1		30	3.5	*	HP	0,2
Apple .	Liettropolitpa centri	luga .	• 9				*1	8			•	110	0,2
DECO													
PESO	4											100	4000
	Peso netto con acce	ssori stai	naara	+	100	(*)	6	100	*	**	*	Kg.	1600
1000000				6									

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO

Il tornio viene fornito in perfette condizioni di montaggio e, a richiesta, fissato su un barellone di travi.

Per impedire danneggiamenti nei trasporti a mezzo ferrovia, viene protetto da un'intelaiatura di assicelle e nei trasporti via mare, da un robusto cassone impermeabilizzato.

Dopo l'arrivo disimballare il tornio e notificare al vettore eventuali danni accertati. Controllare l'esistenza degli accessori contemplati dalla ordinazione e comunicare immediatamente le discordanze riscontrate.

Per il sollevamento del tornio usare funi di canapa di sufficiente robustezza (4 tratti di corda), tenendo presente che il peso del tornio è di kg. 1600. Assicurare bene il travetto di legno sotto il dorso del bancale.

Evitare che la corda rimanga impigliata in qualche leva e proteggere i punti dove il contatto delle funi potrebbe rovinare la vernice.

Nel sollevamento il tornio deve restare orizzontale.

SOLLEVAMENTO

NOMENCLATURA TAVOLA 8

- 1 Fune di canapa Ø 30
- 2 Travetto di legno mm. 80 x 80.

PIAZZAMENTO E LIVELLAMENTO

Il tornio deve essere posto su una fondazione di cemento. La solidità della fondazione è garanzia di alta precisione del tornio e di marcia silenziosa priva di vibrazioni.

Preparare una base di calcestruzzo, con la cavità per i bulloni di ancoraggio.

Posare la macchina sulla fondazione soltanto quando questa si sia sufficientemente indurita ed orientare opportunamente le piastre di livellamento.

Procedere alla messa a livello della macchina agendo alle viti di livellamento e rilevando l'esatta posizione con livello a bolla,

LIVELLAMENTO LONGITUDINALE - Fare scorrere la livella lungo la guida del bancale e tollerare una differenza max. di mm. 0,02.

LIVELLAMENTO TRASVERSALE - Porre la livella su due blocchetti, perfettamente piani e di uguale spessore posti sulle guide piane del bancale.

Rilevare l'errore di planarità ai due estremi del bancale e correggere opportunamente agendo alle viti di livellamento.

In mancanza di una livella adatta per la misurazione sugli spessori è sufficiente un livellamento effettuato sulle guide trasversali del carro dopo aver sfilato la slitta.

A livellamento ultimato, colare cemento liquido nella cavità dei bulloni di ancoraggio e sotto il basamento.

Dopo il completo indurimento del cemento, serrare i dadi di ancoraggio tenendo sotto controllo la posizione longitudinale e trasversale del bancale.

Rispettando scrupolosamente quanto sopra descritto, la macchina si troverà nella condizione ideale per effettuare una tornitura perfetta.

PIAZZAMENTO

NOMENCLATURA TAVOLA 9

- 1 Presa di corrente
- 2 Bullone di ancoraggio Ø 16
- 3 Viti di livellamento
- 4 Piastre di livellamento

ORGANI DI MANOVRA

ORGANI DI MANOVRA

NOMENCLATURA TAVOLA 10

- 1 Leva di comando ritardo e volata
- 2 Leva di impostazione filetti e gamma avanzamenti
- 3 Leva inversione avanzamenti
- 4 Leva rapporti per filettature e avanzamenti posiz. A-B-C-D
- 5 Leva 9 posizioni per selezione filettature e avanzamenti
- 6 Leva impostazione filettature e comando barra avanzamenti
- 7 Leva comando cambio velocità mandrino
- 8 Volantino per spostamento a mano del carro
- 9 Leva per comando chiocciola vite madre
- 10 Leva per innesto avanzamenti
- 11 Leva innesto frizione comando rotazione mandrino e freno
- 12 Leva per innesto avanzamenti longitudinali e trasversali
- 13 Comando della vite trasversale
- 14 Comando della slitta portautensili
- 15 Bloccaggio del carro
- 16 Leva bloccaggio rapido contropunta
- 17 Leva bioccaggio cannotto contropunta
- 18 Volantino per spostamento cannotto contropunta
- 19 Vite per spostamento trasversale contropunta
- 20 Tappo di scarico serbatoio liquido refrigerante
- 21 Pulsanti per avviamento motore
- 22 Pulsanti per avviamento arresto elettropompa
- 23 Pulsante generale arresto motori
- 24 Deviatore innesto-disinnesto freno
- 25 Comando rapportatore 8/1 per filettature

COLLEGAMENTO ELETTRICO

L'apparecchiatura elettrica di comando della macchina è racchiusa in una apposita cassetta contenuta nella parte posteriore della macchina sotto alla testa.

Essa raggruppa:

- 3 contattori.
- 1 Temporizzatore aux.

Gruppo valvole.

- 1 Trasformatore universale.
- 1 Resistenza.
- 1 Raddrizzatore.

Morsettiera componibile.

Interruttore generale con blocco sul coperchio che permette l'apertura della cassetta solamente ad interruttore aperto.

Il quadro di comando disposto frontalmente all'altezza della testa è munito di pulsanti con spie luminose.

NORME GENERALI

Il collegamento elettrico della macchina alla rete di alimentazione, avviene a mezzo cavo situato sul lato sinistro posteriore del basamento.

Il coperchio di chiusura dell'apparecchiatura elettrica è munito di sicurezza che ne permette l'apertura solo quando l'interruttore principale, manovrabile dall'esterno, viene posto in posizione di aperto logliendo così la corrente da tutta la macchina. Non insistere nel voler aprire se prima non si è tolta la corrente.

Nel caso che la rete di alimentazione abbia una tensione diversa da quella precisata, si deve provvedere a predisporre i collegamenti sulla morsettiera del motore e dell'elettropompa corrispondente alla tensione di linea. La medesima predisposizione deve essere fatta per il trasformatore di alimentazione del servizi ausiliari, fissando i capi di circuito primario di entrata in corrispondenza ai valori di voltaggio della rete. Se tutto ciò non è possibile per il fatto che il motore, l'elettropompa e l'alimentatore sono targati per un altro voltaggio, si dovrà provvedere alla sostituzione di questi organi.

Nella fase di allacciamento della macchina alla rete di distribuzione si deve fare attenzione che dopo l'allacciamento, l'elettropompa giri nel giusto senso indicato dalla freccia. In caso contrario, si deve scambiare la posizione di allacciamento alla linea di due soli fili.

La messa a terra dell'apparecchiatura è realizzata da un filo nudo fissato alla morsettiera componibile in corrispondenza al segno convenzionale di terra.



MESSA IN MOTO

Dopo aver pulito il tornio ed in particolare le superfici di scorrimento con tamponi imbevuti di petrolio, oliare abbondantemente tutte le guide di scorrimento. Iniettare il lubrificante negli appositi oliatori e versare l'olio nelle scatole di ghisa contenenti i gruppi cinematici fino al centro della spia. Attenersi alle prescrizioni contenute nel capitolo « LUBRIFICAZIONE » a pag. 8-9-10 ed illustrate nelle tavole 12-13.

Terminate le operazioni di carico olio, avviare la macchina a basso numero di giri e controllare la spia per olio (3 - Tav. 12) accertandosi che la pompa funzioni. L'olio avrà così la possibilità di riempire tutte le tubazioni e di arrivare alle sedi di appoggio del mandrino.

Controllare nuovamente le spie per olio e ripristinare il livello al centro della spia.

Assicurarsi che il mandrino ruoti a mano, e sempre a mano, far scorrere il carro e la slitta trasversale lungo le proprie guide.

Dopo essersi assicurati che le leve di comando funzionino bene, innestare le marce degli avanzamenti e delle filettature.

Aumentare gradualmente il numero dei giri del mandrino e controllare la continuità della lubrificazione ed il riscaldamento eventuale dei supporti.

Solamente dopo un certo periodo di rodaggio è possibile l'uso della macchina alle più alte velocità.

LUBRIFICAZIONE

DESCRIZIONE

La lubrificazione è stata concepita in modo tale da soddisfare le esigenze di una macchina di produzione e di garantire la sua efficiente funzionalità nel tempo.

Una pompa ad ingranaggi mossa da un albero del cambio aspira olio dalla testa e lo rimanda nella testa stessa.

L'olio aspirato passa attraverso un filtro contenuto nella testa e ne trattiene le impurità. La circolazione dell'olio è visibile attraverso una spia posta sul coperchio della testa.

Nella testa l'olio arriva direttamente ai supporti mediante tubetti ed ai ruotismi ed ai comandi per sbattimento.

Nella scatola avanzamenti e filettature l'olio arriva per sbattimento a tutti i ruotismi che ne sono immersi ed ai supporti.

I ruotismi del cambio sono lubrificati a sbattimento lavorando a bagno d'olio.

Il grembiale completamente chiuso ha una lubrificazione dei suoi ruotismi per sbattimento.

Tutte le altre parti della macchina che non richiedono una lubrificazione continua, devono essere lubrificate iniettando l'olio attraverso appositi oliatori a pressione mediante una siringa.

PER UNA EFFICIENTE LUBRIFICAZIONE RACCOMANDIAMO DI USARE

PER SERBATOI	BP	ENERGOL	HP	20
PER SIRINGA	BP	ENERGOL	HP	20 c

	ESS0	MOBIL	AGIP	SHELL
per serbatoi	Esstic 55	Vactra oil Heavi Medium	F1-AUR 66	Vitrea oil 33
per siringa	Millcot K 50	Vactra oil N. 4	F1-REP 57	Tonna oil 33

- Controllare frequentemente lo stato del lubrificante e sostituirlo a tempo, prima che perda le sue caratteristiche.
- Osservare la regolare circolazione dell'olio, attraverso la spia visibile sul coperchio della testa. Qualora la circolazione dell'olio risultasse difettosa, arrestare subito la macchina e ricercare le cause del cattivo funzionamento. Esse possono essere:

Filtro sporco - Irregolare funzionamento pompa - Ostruzione di tubi - Mancanza d'olio.

La rimozione del filtro è facilmente eseguibile. Tolta la custodia laterale a protezione degli ingranaggi esterni per filettatura, si stacca il tubetto della lubrificazione dopo aver svitato il terminale di tenuta. Svitando il raccordo esagonale rimasto uscirà il filtro.

La rimozione del filtro deve essere preceduta dall'operazione di scarico olii dalla testa attraverso il tappo di scarico.

PROGRAMMA DI LUBRIFICAZIONE

A - LUBRIFICAZIONE DELLA TESTA

Togliere il coperchio della testa e versare lentamente il lubrificante fino a raggiungere la posizione di livello.

Dopo aver messo in moto la macchina per il tempo necessario a formarsi l'anello di recupero controllare nuovamente la spia e ripristinare il livello.

La quantità d'olio da versare è di circa Kg. 2.

Lo scarico olio si effettua attraverso l'apposito tappo.

B - LUBRIFICAZIONE DELLA SCATOLA ALIMENTAZIONE AVANZAMENTI

Svitare il tappo di carico posto vicino all'attacco delle barre e versare l'olio fino a ragglungere il centro del livello.

La quantità di olio da versare è di circa Kg. 1,5.

Lo scarico dell'olio si effettua attraverso il tappo di scarico.

C - LUBRIFICAZIONE DEL CAMBIO DI VELOCITA'

Togliere la copertura posteriore della gamba ed il coperchietto del cambio con la scritta « registrazione frizione ».

Versare il lubrificante fino a raggiungere la posizione di centro del livello.

La quantità di olio da versare è di circa Kg. 1,5.

Lo scarico dell'ollo si effettua attraverso il tappo di scarico.

D - LUBRIFICAZIONE DEL GREMBIALE

Svitare il tappo di scarico posto sul lato sinistro del grembiale e versare l'olio fino a raggiungere la posizione di centro del livello.

La quantità di olio da versare è di circa Kg. 1,5.

Lo scarico dell'olio si effettua attraverso il tappo di scarico.


CAMBIO DELL'OLIO - La sostituzione dell'olio nella testa e nel cambio dovrà essere fatta per la prima volta dopo 40 o 60 giorni a seconda della intensità di lavoro a cui si sottopone la macchina.

Il carico dell'olio nuovo deve essere preceduto da un lavaggio con nafta del ruotismi, per togliere le eventuali scorie metalliche formatesi.

Versare quindi l'ollo nuovo solo quando la nafta di lavaggio esce pulita.

Questa norma vale per tutti i gruppi.

Le successive sostituzioni dell'olio dovranno essere fatte ogni sel mesi circa.



LUBKIFICAZIONE

E - LUBRIFICAZIONE DELLE SLITTE

Mediante la siringa iniettare olio attraverso gli oliatori a pressione lubrificando le guide di scorrimento e le viti di trasporto delle slitte.

F - LUBRIFICAZIONE CONTROPUNTA

Mediante la siringa iniettare olio attraverso gli oliatori a pressione lubrificando il cannotto e i congegni di movimento.

G - LUBRIFICAZIONE INGRANAGGI ESTERNI PER FILETTATURE

Togliere il coperchio posteriore posto sulla custodia per protezione ingranaggi esterni per filettature e iniettare olio sugli ingranaggi.

L'efficienza, la durata, la precisione della macchina sono dovute in buona parte alla cura particolare che l'operatore dedica alla lubrificazione.

LUBRIFICAZIONE

NOMENCLATURA TAVOLA 12

- 1 Pompa olio
- 2 Filtro
- 3 Spia olio pompa
- 4 Livello olio scatola avanzamenti e filettature
- 5 Livello olio grembiale
- 6 Livello olio testa
- 7 Livello olio cambio
- 8 Tappo scarico scatola avanzamenti e filettature
- 9 Tappo scarico grembiale
- 10 Tappo scarico cambio
- 11 Tappo carico grembiale
- 12 Tappo carico scatola avanzamenti e filettature
- 13 Tappo scarico testa
- 14 Copertura posteriore basamento per carico cambio

TAV. 13 - Oliatori a pressione

MANDRINO CON SUPPORTI A CUSCINETTI A RULLI

TAVOLA 14-16

I supporti anteriore e posteriore composti da una coppia di cuscinetti a rulli conici di alta precisione assorbono contemporaneamente le spinte radiali ed assiali.

La registrazione si ottiene avvilendo la ghiera 1 dopo aver sbloccato le viti radiali di bloccaggio.

Tenere presente che un eccessivo serraggio dei cuscinetti provoca un sovraccarico che può pregiudicare la durata.

MANDRINO CON SUPPORTO A BRONZINA

TAVOLA 15-17

La bronzina anteriore è registrabile per permettere la ripresa del gioco fra il mandrino e la sua sede, E' una operazione molto delicata che deve essere eseguita soltanto per assoluta necessità. La necessità della registrazione si manifesta quando si notano delle vibrazioni sul pezzo in lavoro.

Per registrare la bronzina 10 facendola scorrere nel suo alloggiamento conico si deve svitare l'anello 11, allentare le viti 13, avvitare l'anello 12 di una frazione di giro e riavvitarlo per permettere il blocco delle viti 13. Si completerà l'operazione avvitando e bloccando gli anelli 11 e 12.

L'operazione deve essere ripetuta sino a quando il gioco radiale risulti di un valore variabile da 0,03 ÷ 0,04, osservando però che il mandrino possa girare senza il minimo indurimento.

La rilevazione del gioco è facilmente effettuabile, esercitando, con una leva lunga 700 mm. circa e posta sotto il naso del mandrino, una forza verso l'alto tale da annullare tutto il gioco. Un comparatore posto a contatto del mandrino darà direttamente il gioco radiale.

REGISTRAZIONE RADIALE ED ASSIALE DEL SUPPORTO POSTERIORE

TAVOLA 15-17

Il supporto posteriore composto da una coppia di cuscinetti a rulli conici di precisione assorbe contemporaneamente la spinta radiale ed assiale.

La registrazione si ottiene avvitando la ghiera 1 dopo aver sbloccato le viti radiali di bloccaggio.

Tenere presente che un eccessivo serraggio della coppia di cuscinetti costituenti il supporto posteriore del mandrino provoca un sovraccarico che ne pregiudica la durata. Il gioco assiale deve essere di mm. 0,008.

REGISTRAZIONE FRIZIONE DI CAMBIO

TAVOLA 14

Le frizioni per la rotazione del mandrino nel due sensi sono contenute nella scatola cambio. Per effettuare la registrazione occorre:

- arrestare il motore e togliere la copertura posteriore della gamba ed il coperchietto del cambio con la scritta « Registrazione frizioni »;
- individuare la frizione che slitta ripetendo la manovra di innesto con la leva posta sulla barra di comando;
- · rimettere la frizione in posizione di folle;
- disancorare la linguetta 5 e ruotare l'anello di registro 6 di una frazione di giro tale da permettere al piolo di rientrare nuovamente in uno dei tanti fori dell'anello. Ripetere l'operazione fino alla eliminazione dello slittamento;
- ancorare nuovamente la linguetta 5;
- accertarsi che, con la leva di comando innesto frizione nella posizione di folle, le frizioni ruotino liberamente.

FRENO ELETTROMAGNETICO PER L'ARRESTO DEL MANDRINO TAVOLA 14

La frenatura del mandrino è determinata dall'attrazione che il magnete fisso esercita sull'ancora solidale con un organo della trasmissione. La frenatura del mandrino non deve essere istantanea ma dolce ed uniforme per non compromettere gli organi rotanti. Questa realizzazione è stata ottenuta con l'applicazione di un freno elettromagnetico automatico a tempo,

Se il mandrino nella sua posizione di folle dovesse risultare frenato, è bene accertarsi della funzionalità del microinterruttore che si trova fissato sulla scatola alimentazione, togliendo la custodia di protezione degli ingranaggi esterni comando filettature. Il comando al microinterruttore è dato da una leva posta direttamente sulla barra di comando, azionata dalla leva del grembiale per il comando della rotazione del mandrino.

Quando i settori di ferodo sono nuovi, una frenatura violenta può provocare delle rumorosità intermittenti, occorre in tal caso togliere la copertura posteriore della gamba, ed iniettare alcune gocce di petrolio fra l'ancora ed i ferodi.

Il freno non ha bisogno di nessuna registrazione essendo autoregistrante.




SPINA DI SICUREZZA DEI RUOTISMI PER FILETTARE

Nell'ingranaggio sulla testa di comando degli ingranaggi di serie per filettature, è inserita una spina di sicurezza che, nel caso di sovraccarichi o false manovre, si trancia evitando così la rottura dei ruotismi delle filettature (Tav. 18 - n. 20).

Spina di sicurezza e sua rappresentazione:

Materiale Acciaio R = 70/80 Kg./mmq.



REGISTRAZIONE VITE MADRE E CHIOCCIOLA

Il gioco assiale della vite madre è registrabile all'interno della scatola alimentazione mediante un anello filettato. L'anello è a morsetto ed a regolazione avvenuta deve essere bloccato con l'apposita vite (Tav. 18 - n. 21).

La registrazione della chiocciola è effettuabile manovrando la vite ed il controdado situati sulla mezza chiocciola inferiore del grembiale.

REGISTRAZIONI

REGISTRAZIONE DEL CARRO

I plani di scorrimento del carro sono raschiettati ed i lardoni di registro sono adattati nella loro sede. I raschiaolio di estremità per la pulizia delle guide del bancale devono essere tenuti efficienti e la loro sostituzione deve essere tempestiva.

SLITTE

La registrazione delle slitte del carro è effettuabile mediante lardoni conici manovrabili dall'esterno (Tav. 21 - n. 25).

A registrazione effettuata bloccare i lardoni con l'apposita vite posta a lato (Tav. 21 - n. 26).

VITI DI TRASPORTO

Le spinte assiali delle viti di trasporto delle slitte e del carro, sono assorbite da cuscinetti reggispinta assiali.

Il loro gioco è registrabile mediante un anello filettato che si blocca, a fine registrazione, con una vite senza testa.

Le chiocciole delle viti sono facilmente smontabili e sostituibili.

REGISTRAZIONE DELLA TENSIONE DELLA CINGHIA DI COMANDO DEL CAMBIO

La tensione è realizzabile dallo scorrimento orizzontale della piastra motore. Occorre togliere il riparo laterale sinistro del basamento e manovrare la vite di registro posta sullo zoccolo nella parte frontale della macchina (Tav. 22).

REGISTRAZIONE DELLA TENSIONE DELLA CINGHIA DI COMANDO DELLA TESTA

La tensione è realizzabile dall'abbassamento dell'invertitore. Occorre togliere il coperchio posteriore della gamba sinistra, allentare le viti di fissaggio dell'invertitore ed agire sui tiranti di movimento (Tav. 22 - n. 30).

Al movimento del cambio deve seguire la regolazione del tirante n. 31 per il comando della frizione per l'inversione.

ALLINEAMENTO ASSE MANDRINO

L'allineamento dell'asse del mandrino con le guide del bancale si effettua agendo alle due viti orizzontali poste all'estremità della testa dalla parte del naso del mandrino sotto il piano di appoggio al bancale.

RUOTISMI

RUOTISMI ED ESECUZIONI POSSIBILI CON LA SCATOLA FILETTATURE

- Durante l'esecuzione di una filettatura, l'inversione del senso di traslazione del carro si ottiene invertendo il senso di rotazione del mandrino agendo su una leva di innesto frizione comando rotazione mandrino, posta sulla terza barra.
- Per impostare filettature con elica destra o sinistra si agisce sul pomolo della testa (pos. 3 tav. 10).

ESECUZIONE PASSI NORMALI

Tutti i passi normali di filettatura contenuti nella targa posta sulla scatola alimentazione, sono dati direttamente dalla scatola filettature, senza cambio alcuno di ingranaggi.

ESECUZIONE PASSI SPECIALI (NON CONTEMPLATI DALLA TARGA)

L'esecuzione dei passi speciali, è possibile calcolando il numero di denti delle due ruote esterne conduttrice e condotta, da calettare, la prima sulla testa e la seconda sulla scatola delle filettature;

Il numero di denti si trova risolvendo le semplici formule sotto indicate:

Indicando con:

Z₁ = numero dei denti della ruota conduttrice

Z₂ = numero dei denti della ruota condotta

P₁ = passo speciale da eseguire

P, = passo normale contemplato dalla targa

3/5 = rapporto degli ingranaggi esterni

Per le filettature metriche e modulari si userà la formula:

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{3}{5} \times \frac{P_1}{P_2}$$

Per le filettature in pollici (spire da 1" pollice) si userà la formula:

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{3}{5} \times \frac{P_2}{P_1}$$

ESECUZIONI PASSI SPECIALI E LUNGHI

N.B. Tenere presente che la somma dei denti della coppia Z_1 e Z_2 , deve essere compresa nei 200 con un modulo di 1,5.

ESECUZIONE PASSI LUNGHI CON L'IMPIEGO DEL RAPPORTATORE 8/1

Con l'impiego del rapportatore 8/1 si ha la possibilità di eseguire passi lunghi di filettatura senza cambiare gli ingranaggi esterni di comando.

Il rapportatore 8/1 è comandato dall'esterno, e precisamente dal lato posteriore della testa (pos. 25 - tav. 10). Per la sua funzionalità, è indispensabile che il mandrino venga posto nella posizione di ritardo.

Il rapportatore 8/1 trasmette la rotazione alla vite madre, prendendo il movimento non dal mandrino ma da un ingranaggio calettato su un altro albero della testa.

Il rapporto fra i giri del mandrino, nella sua posizione di ritardo, è uguale a 8 e detto valore, sarà quindi il coefficiente moltiplicativo di tutti i passi normali di filettatura.

FILETTATURE MULTIPLE

FILETTATURE A PIU' PRINCIPI

Le fllettature a più principi si ottengono ruotando a mano il mandrino, per ogni filetto eseguito, sino ad ottenere la posizione voluta. Durante questa operazione di sfasamento, la vite madre deve restare ferma e pertanto l'ingranaggio intermedio, posto sulla leva di serie, deve essere disinnestato.

Le coppie di ingranaggi, da montare secondo l'esigenza, che collegano la testa con la scatola Norton e che consentono di ottenere una gamma da 2 a 6 principi, sono:

$$Z_1 = 30$$

 $Z_2 = 50$ principi ottenibili: 3-5

$$Z_1 = 36$$

 $Z_2 = 60$ principi ottenibili: 2-3-6

I numeri del principi ottenibili sono stampigliati sull'ingranaggio più piccolo di ogni coppia (pos. 22 - Tav. 18) e ciò facilita la ricerca dell'esatta rotazione del mandrino.

Per conoscenza, la relazione che fornisce il numero di giri o la frazione di giri è:

$$n = \frac{2}{2} \times \frac{1}{Z} = \frac{1}{2Z}$$

dove:

n = numero o frazione di giri che l'ingranaggio (pos 22 - Tav. 18) di comando della scatola deve compiere.

Z = numero dei principi della filettatura da eseguire.

$$\frac{1}{2}$$
 = rapporto interno alla testa sulla posizione mm - inch.

Il numero di giri o frazione di giri che deve compiere l'ingranaggio (pos. 22 - Tav. 18) è dato dalla relazione:

$$n = \frac{1}{2} \times \frac{8}{Z} = \frac{4}{Z}$$

Il valore di n deve essere calcolato per qualsiasi numero di principi

ESEMPIO PRATICO DI UNA FILETTATURA A PIU' PRINCIPI

Si debba eseguire una vite a 2 principi e di 3 mm di passo.

- Sulla targa delle filettature, posta sulla scatola Norton, si legge che l'esecuzione del passo di 3 mm è possibile con il rapportatore 1/1 innestato.
- La coppia di ruote da scegliere è Z₁ = 36 e Z₂ = 60 come da prospetto indicato.
- per far compiere all'ingranaggio Z₁ = 36 la rotazione relativa ai 2 principi, al termine del filetto eseguito e quando l'utensile è disimpegnato dal pezzo, si deve far ruotare il mandrino sino a quando II dente segnato con Il numero 1 si troverà ad essere compreso fra due denti dell'ingranaggio intermedio.
- Si porrà un segno con un gessetto sul vano dell'ingranaggio intermedio in corrispondenza del numero 1, quindi si disinnesterà quest'ultimo da Z₁ = 36, osservando che resti sempre innestato su Z₂ = 60.
- Quindi si farà compiere all'ingranaggio Z₁ = 36 la rotazione tale che il numero 2, relativo ai 2 principi, impegni il vano dell'intermedio segnato con il gesso. Ora si potrà procedere alla esecuzione del secondo filetto.



INCONVENIENTI E LORO ELIMINAZIONE

INCONVENIENTI CHE POSSONO VERIFICARSI E MODO DI PROCEDERE PER LA LORO ELIMINAZIONE

1° - IL MANDRINO NON RAGGIUNGE LE VELOCITA' PRESCRITTE

- Verificare anzitutto che il collegamento sulla morsettiera del motore sia stato eseguito secondo i dati di tensione della rete di alimentazione.
- Controllare se le frizioni slittano e, se necessario, provvedere alla loro registrazione come indicato nelle pagine precedenti.

2º - IL MANDRINO SI BLOCCA ALLA MASSIMA VELOCITA' DOPO UN CERTO PERIODO

- Verificare la circolazione dell'olio attraverso la spia posta sulla testa ed assicurarsi che l'olio arrivi al supporto anteriore del mandrino.
- Verificare il gioco nel supporto anteriore e registrare attenendosi a quanto detto nelle pagine precedenti.

Lasclare II gioco necessario e cloè non inferiore a mm. 0,03-0,04.

3° - TORNITURA IMPERFETTA

- Qualora la superficie finita del pezzo presentasse delle rigature circolari, verificare che:
 - la barra di comando degli avanzamenti sia centrata nella sua rotazione
 - Il supporto anteriore non abbia troppo gioco
 - il carro abbia una perfetta adesione alle guide del bancale
 - la lubrificazione del supporto anteriore del mandrino sia costante.

4° - IL FRENO ELETTROMAGNETICO NON FUNZIONA


 Verificare, in linea di massima, che l'apparecchiatura elettrica non presenti segni evidenti di interruzioni o bruciature.


PEZZI DI RICAMBIO


PEZZI DI RICAMBIO


L'ordinazione di un pezzo di ricambio deve precisare:

- tipo e numero di matricola della macchina
- denominazione del particolare
- numero stampigliato sul particolare.











VELOCITA' MANDRINO GIRI/1'



T	330	425	80	105	20	26
11		720	138	178	34	44
111	1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1	1200	230	300	57	74
١V	1560	2000	380	500	96	125



AVANZAMENTI LONGITUDINALI - mm/giro


9 8 7 6 5 4 3 2 1 9	Α	0,052 0,057 0,062 0,065 0,067 0,075 0,078 0,082 0,093	0,08 0,09 0,097		9 8
9 8 7 6 5 4 3	В	0,104 0,114 0,124 0,130 0,135 0,150 0,157	0.10 0.105 0.117 0.122 0.128 0.145	Α	7 6 5 4 3 2 1 9
1 9 8 7 6 5	С	0,165 0,187 0,210 0,230 0,250 0,260 0,270 0,300	0,180 0,195 0,200 0,210 0,235 0,255 0,255	В	8 7 6 5 4 3 2
4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2	D	0,315 0,33 0,375 0,42 0,46 0,50 0,52 0,54 0,60	0,330 0,360 0,390 0,400 0,420 0,470 0,490 0,510 0,580	С	9 8 7 6 5 4 3 2
2		0,63 0,66 0,75	0,660 0,720 0,785 0,800 0,840 0,940 0,980 1 1,15	D	9 8 7 6 5 4 3 2

AVANZAMENTI TRASVERSALI - mm/giro

9		0,026			
7 6 5 4 3 2	Α	0.031 0,032 0,033 0.037 0.039 0.041 0.046	0.04		9 8
9 8 7 6 5 4 3 2	В	0,052 0.057 0,062 0.065 0.066 0,075 0.078	0.048 0.05 0.052 0.058 0.061 0.064 0.072	Α	6 5 4 3 2 1
9 8 7 6 5	С	0.082 0.093 0.100 0.110 0.120 0.130 0.140 0.150	0.090 0.097 0.100 0.104 0.116 0.122 0.128 0.144	В	9 8 7 6 5 4 3 2
4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2	D	0.160 0.170 0.180 0.210 0.230 0.250 0.260 0.270 0.300	0.164 0.180 0.194 0.200 0.210 0.230 0.245 0.255 0.330 0.360 0.360	С	9 8 7 6 5 4 3 2
2		0. 310 0. 330 0. 360	0. 330 0. 360 0. 380 0. 400 0. 420 0. 460 0. 490 0. 510 0. 570	D	1 9 8 7 6 5 4 3 2

FILETTATURA

ME	TRICA		WHITWORTH			
⊕ <u>⊕</u>	© 8 \$	1	⊕ <u>o</u>			
0.25	2	1 A	64	8		
	2.25	2A	72	9		
		3 A	76	9 ½		
	2.5	4 A	60	10		
8	2.5	5A	88	11		
		6A	92	111/2		
0.375	3	7 A	96	12 13		
	3:25	8.8	104	13		
	3.5	9A	104 112	14		
0.5	4.5	1B 2B 3B	32 36	4 1/2		
	4.5	2B	36	4 ½		
	4.75	3 B	38	4 3/4		
,	5	4B	40	5		
	5.5	5B	44	5 ½ 5 ¾		
	5.75	6 B	46	5 3/4		
0.75	6	7 B	48	6		
	6.5	8 B	52	6 1/2		
0 875	7	9B 1C 2C	56	7		
1	8	10	16	2		
1.125	9	20	18	2 1/4		
	9.5	30	19			
1.25	10	4C	20	2 1/2		
	11	5C	22	2 3/4		
d.	10 11 11.5	60	20 22 23 24	2 1/2 2 1/2 2 1/4 2 1/8 3 3 1/4 3 1/2		
1.5	12	7C	24	3		
	13	8C	26	3 1/4		
1.75	14	90	28	3 1/2		
2.25	16	1 D	8			
2.25	18 19 20	2D	9	1 1/2		
	19	3D	9 ½	1 3/16		
2.5	20	4 D	10	1 1/4		
2.75	22	4C 5C 6C 7C 8C 9C 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D	11	1 1/6 1 3/16 1 1/4 1 3/8 1 7/16		
	23 24	6 D	11½	1 1/16		
3	24	70	12	1 ½ 1 ½ 1 ¾		
3,25	26	8 D	13	1 %		
3.5	28	9 D	14	1/4		





FILETTATURA


MODULO


D. PITCH


\ \			>	© §
\oplus		4		
	1	1A	128	16
		1A 2A	144	18
		ЗА	152	19
	1.25	4 A	160	20
		5 A	176	22
		6A	184	23
	1.5	7A	192	24
		88	208	26
	1.75	9 A	224	28
0.25		1 B	64	6
	2 2.25	2B	72	9
		3B	76	9 1/2
	2.5	4 B	80	10
	2.75	5B	88	10
		6B	92	11 ½
- UCC 7170- 3	3	7B	96	12
	3.25	8B	104	13
	3.5	9B	112	14
0.5	4	10	32	4
0.5	4.5	1 C 2 C	36	4 1/3
	4.75	3 C	38	4 3/4
	5		40	5
-	5.5	4C 5C	44	5 1/2
4	5.75	60	46	5 1/2
0.75	6 6.5 7	6C 7C 8C 9C 1D 2D	48	5 ½ 5 ¾ 6
	6.5	80	52	6 ½ 7
	7	90	56	7
1	8	1 D	52 56 16	2
	8	2D	18	21/4
	9.5	3D	19	2 3/8
1,25	10	4 D	20	2 1/4 2 3/8 2 1/2 2 3/4 2 1/8 3
. A. Carrier	11	5D	22	2 3/4
	11 11,5	6D	23	2 1/8
1,5	12	7 D	24	
	13	8 D	26	3 1/4
1,75	14	9 D	28	3 1/2















TAV. 11









TAV. 14

